

Produttore	Modello	Salva Rubrica*	Dati Privati	Community	Menu Vodafone SIM 32 KB	Menu Vodafone SIM 128 KB e 64 KB
Alcatel	E227	SI	SI	SI	SI	SI
Alcatel	OT-E256	SI	SI	SI	NO	NO
Alcatel	OT-C630	SI	NO	SI	SI	NO
Alcatel	OT-C630	SI	SI	NO	SI	NO
Alcatel	OT-C630	SI	SI	SI	SI	NO
Alcatel	OT-E100	SI	SI	SI	SI	NO
Alcatel	OTS-211	SI	SI	SI	SI	NO
Alcatel	OTS-319	SI	SI	SI	NO	NO
Alcatel	VF331 (William)	SI	SI	SI	SI	SI
Asus	Halley	NO	SI	SI	SI	NO
BLR	D100 Disney Phone	NO	NO	SI	NO	NO
HP	Fox	SI	---	---	SI	SI
HP	Hound	SI	SI	---	NO	SI
HTC	Breeze	SI	NO	NO	NO	NO
HTC	Master	SI	NO	SI	SI	SI
HTC	Mercury	SI	NO	SI	SI	SI
HTC	P3650 (Polaris)	SI	SI	SI	SI	SI
HTC	Pioneer	SI	SI	SI	---	---
HTC	Raphael	SI	SI	SI	SI	SI
HTC	Trinity	SI	NO	SI	SI	SI
HTC	Universal	NO	NO	SI	---	SI
HTC	VF1615 (Kaiser)	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	U120	SI	NO	SI	SI	SI
Huawei	U535	SI	NO	SI	SI	SI
Huawei	VF332 Paul	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF720	SI	---	---	SI	SI
Huawei	VF725 Tenor	SI	SI	---	SI	SI
Huawei	VF810	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF830 (Tina)	SI	SI	SI	SI	SI
LG	KP230 (Dolphin 2)	NO	SI	SI	SI	SI
LG	KF310 Makalu	SI	SI	SI	SI	SI
LG	KG800 (Chocolate)	---	SI	SI	NO	NO
LG	KP 270 (Pyrope)	NO	SI	NO	SI	SI
LG	KP130 (Jaguar 2)	SI	SI	SI	SI	SI
LG	KP202 (GB1E)	NO	SI	SI	NO	NO
LG	KU380 (Javelin)	SI	SI	SI	SI	SI
LG	KU580 (Hero)	SI	---	---	---	---
LG	KU800 (Son 80)	---	SI	NO	SI	NO
LG	KU950 (Hermes)	SI	SI	SI	SI	NO
LG	L600V (Trinity)	SI	SI	SI	SI	SI
LG	Lynx	SI	SI	SI	SI	SI
LG	Son80	NO	SI	NO	NO	NO
Motorola	C118	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	C140	NO	SI	SI	NO	NO
Motorola	C257	NO	SI	SI	SI	SI
Motorola	E770v	NO	SI	SI	SI	SI
Motorola	L2	SI	---	---	SI	SI
Motorola	Norman	SI	SI	SI	NO	NO
Motorola	V1075	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V1100 (Rocket)	SI	---	---	NO	SI
Motorola	V3 06	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3 RAZR	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3 ROHS (RAZR)	SI	SI	---	SI	SI
Motorola	V3i	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3i D&G	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3i Sibley	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V6(Volans)	NO	SI	SI	NO	SI
Motorola	V8 (Lido)	SI	SI	SI	NO	NO
Motorola	V9 (Emerland)	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V9 Emerald Vlive!	NO	SI	SI	SI	SI
Motorola	W181	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	W377	SI	SI	SI	SI	NO
Motorola	W397V Wildwood	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3X	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	6111	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	6151	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	6280	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	6630	NO	---	---	---	SI
Nokia	2630 (Barbara)	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	2680 (Java)	NO	SI	---	NO	SI
Nokia	3109c (Careen)	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	5140i	NO	---	SI	SI	SI
Nokia	6070 (John)	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	6120 (Wendy)	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	6124 (Wheldon)	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	6234 (Venus)	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	E50	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	E60	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	E61 (Frank)	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	E65 (Audrey)	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	E66 (Dora)	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E71 (Liam)	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E75 (Vienna)	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E90 (Miller)	NO	SI	SI	NO	SI
Nokia	N70 (Kaz)	NO	SI	SI	NO	---
Nokia	N73 (Jack)	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	N76	---	---	---	SI	---
Nokia	N81 (Christian)	SI	SI	---	SI	SI
Nokia	2610	NO	SI	SI	NO	SI
Nokia	6030	NO	---	---	SI	SI
Nokia	6288	NO	SI	---	SI	NO
Nokia	6210 (Poker)	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	6230i	NO	NO	---	SI	SI
Nokia	N95 (8 Gb)	NO	---	---	SI	SI

Nokia	<b>N95 (Emily)</b>	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	<b>N96</b>	NO	SI	---	SI	SI
Palm	<b>Drucker 2</b>	NO	SI	---	NO	NO
Palm	<b>Groovy II</b>	NO	NO	SI	SI	SI
Palm	<b>Treo 500v (OTTO)</b>	---	---	SI	SI	SI
Qtek	<b>9090</b>	SI	---	---	NO	NO
Rim	<b>BB7130v</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Rim	<b>BB8100</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Rim	<b>BB8110 Lancer</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Rim	<b>BB8300 (Daytona)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Rim	<b>BB8310 Bonneville</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Rim	<b>BB8707</b>	NO	SI	NO	SI	SI
Rim	<b>BB8708</b>	---	---	SI	NO	NO
Rim	<b>BB8800</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Rim	<b>BB8900 Javelin</b>	SI	SI	---	SI	SI
Rim	<b>BB9000 Indy</b>	SI	SI	SI	NO Test	SI
Rim	<b>BB9500 Storm</b>	SI	NO	NO	SI	SI
Sagem	<b>My101x</b>	SI	SI	SI	SI	NO
Sagem	<b>My200C</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Sagem	<b>my400v</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Sagem	<b>my411CV</b>	SI	SI	NO	SI	SI
Sagem	<b>my850V</b>	SI	---	---	SI	SI
Sagem	<b>myC5.3(v)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Sagem	<b>myC5.2v</b>	SI	SI	---	SI	SI
Sagem	<b>MyH10</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Sagem	<b>Sagem My850</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Sagem	<b>Simply VS4</b>	SI	NO	SI	SI	SI
Sagem	<b>VF 527 Mattes</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Sagem	<b>VF 527 Rainbow</b>	SI	---	---	SI	SI
Sagem	<b>VF 533 Patricia</b>	SI	SI	---	SI	SI
Sagem	<b>VF226</b>	---	---	SI	SI	--
Sagem	<b>VF231 (Austin)</b>	SI	SI	---	NO	SI
Sagem	<b>VS2</b>	---	NO	---	--	SI
Sagem	<b>VS3</b>	SI	---	---	---	--
Samsung	<b>C140</b>	SI	SI	SI	NO	NO
Samsung	<b>C260 (Divo)</b>	NO	SI	SI	NO	NO
Samsung	<b>E250V (Tangerine)</b>	SI	NO	SI	SI	SI
Samsung	<b>F700 (Q-Bowl)</b>	SI	---	SI	SI	SI
Samsung	<b>i520V (Magna)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>i560V (Martini Relaunch)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>i560V (Martini)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>i600 (BlackJack3)</b>	NO	SI	SI	SI	NO
Samsung	<b>i620V (Sangria)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>i640V (VinoRosso)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>i780 (Mirage)</b>	---	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>i900 (Omnia)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>J700 (Devi)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>J750 (Viento)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>L760V (Aimo)</b>	SI	---	---	SI	--
Samsung	<b>L770V (Sleek)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>M600(Lowell2)</b>	NO	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>P940 (Rosemary)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>SGH-M310 Kabura</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>SGH-U900 Soul</b>	SI	SI	---	SI	SI
Samsung	<b>U700 (Alex)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>X500</b>	SI	SI	SI	NO	NO
Samsung	<b>X510V(Louice)</b>	SI	SI	SI	NO	SI
Samsung	<b>X680V</b>	SI	SI	SI	NO	NO
Samsung	<b>Z540V (Tuscany vlive)</b>	SI	SI	---	SI	SI
Samsung	<b>Z560 (Intimo)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>Z720 (Joy)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>ZV30 (Vincent)</b>	SI	SI	SI	---	--
Samsung	<b>ZV50 HSDPA (Supreme 2)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>ZV60 (Argo III)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>SGH-L810V Argo IV</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>X680 (Marble)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Samsung	<b>ZV10 (Argo V)</b>	SI	---	---	SI	SI
Samsung	<b>ZV40 (Argo II)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Sharp	<b>550SH</b>	SI	SI	---	SI	SI
Sharp	<b>770SH</b>	SI	SI	---	NO	SI
Sharp	<b>902SH</b>	NO	---	---	SI	--
Sharp	<b>GX29</b>	SI	SI	---	SI	SI
SonyEricsson	<b>Alva</b>	SI	---	---	--	--
SonyEricsson	<b>J220i</b>	SI	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>K310i (Doris)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>K608i</b>	SI	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>K610i</b>	NO	SI	---	SI	SI
SonyEricsson	<b>K610i (Thelma)</b>	NO	---	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>K800i (Wilma)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>M600i (Lily)</b>	NO	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>T303 Hanna</b>	SI	SI	SI	NO	NO
SonyEricsson	<b>V63i (Miwa)</b>	NO	SI	SI	NO	SI
SonyEricsson	<b>V640i (Jie)</b>	SI	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>W350i Johanna</b>	SI	---	---	SI	SI
SonyEricsson	<b>W595 Linda</b>	SI	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>W890i (Akiko)</b>	NO	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>W910i (Shinobu)</b>	NO	SI	SI	SI	SI
SonyEricsson	<b>Z310 (Alva)</b>	---	---	---	SI	--
Telit	<b>T130</b>	SI	SI	SI	SI	SI
Telit	<b>T180</b>	SI	NO	NO	NO	NO
ZTE	<b>VF228 (Jim)</b>	SI	SI	SI	SI	SI

(\*) in assenza di chiamate o SMS entranti / uscenti. Per alcuni modelli può essere necessario spegnere e riaccendere il telefono per visualizzare gli aggiornamenti della rubrica.

Il servizio BIS è disponibile anche con la SIM 128 k per tutti i telefoni compatibili con il servizio stesso a del codice.

(--) funzionalità non disponibile o non testata