

Produttore	Modello	Salva Rubrica (*)	Dati privati	Community	Menu' Vodafone SIM 32 KB	Menu' Vodafone 128KB e 64KB	Servizio Alter Ego 128k
Alcatel	OT-E256	SI	SI	SI	NO	NO	SI
Alcatel	E227	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Alcatel	OT-C630	SI	NO	SI	SI	NO	SI
Alcatel	OT-E100	NO	SI	SI	SI	NO	SI
Alcatel	OT-S211	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Alcatel	OT-S319	NO	SI	SI	NO	NO	NO
Alcatel	VF331 (William)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Alcatel	VF541 (2G Touch)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Alcatel	OT565	---	---	---	---	---	SI
Apple	iPhone	NO	SI	SI	SI	SI	NO
Asus	Halley	NO	SI	SI	SI	NO	SI
BLR	D100 Disney Phone	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Foxlink	VF340 (Oli)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
HP	Fox	NO	---	---	SI	SI	SI
HP	Hound	NO	SI	---	NO	SI	NO
HTC	Breeze	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HTC	VF1615 (Kaiser)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
HTC	Master	SI	NO	SI	SI	SI	SI
HTC	Mercury	SI	NO	SI	SI	SI	SI
HTC	P3650 (Polaris)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
HTC	Pioneer	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HTC	Raphael	SI	SI	SI	SI	SI	SI
HTC	Trinity	NO	NO	SI	SI	SI	SI
HTC	Universal	NO	NO	SI	---	SI	NO
HTC	Hurricane	---	---	---	---	---	NO
Huawei	U120	SI	NO	SI	---	---	NO
Huawei	VF710 (U535)	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Huawei	VF332 (Paul)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF720 (U570)	SI	---	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF725 (Tenor)	SI	SI	---	SI	SI	SI
Huawei	VF735 (Luna)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF736 (Lieke)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF810	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF830 (Tina)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF830 (Tina)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF840 (Selina)	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Huawei	VF1240 (Echo)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LG	GM750 (Layla)	NO	SI	SI	NO	NO	NO
LG	GU280 (Popcorn)	NO	NO	SI	SI	SI	NO
LG	KU380 (Javelin)	SI	SI	SI	SI	SI	NO
LG	KG800 (Chocolate)	---	SI	SI	NO	NO	SI
LG	KM900 (Arena)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LG	KP130 (Jaguar 2)	SI	SI	NO	SI	SI	SI
LG	KP202 (GB1E)	NO	SI	NO	NO	NO	SI
LG	KP230 (Dolphin 2)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
LG	KP270 (Pyrope)	NO	SI	---	SI	SI	NO
LG	KP502 (Cookie)	SI	SI	NO	SI	SI	SI
LG	KU580 (Hero)	SI	---	---	---	---	SI
LG	KU600 (Son 80)	---	---	---	---	---	NO
LG	KU950 (Hermes)	---	---	---	---	---	NO
LG	L600V (Trinity)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LG	KG375 (Lynx)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LG	KF310 (Makalu)	NO	NO	SI	SI	SI	SI
MyWave	Artu	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Motorola	C11B	NO	SI	SI	SI	SI	NO
Motorola	C140	NO	SI	---	NO	NO	NO
Motorola	C257	NO	SI	SI	SI	SI	NO
Motorola	E770v	NO	SI	SI	SI	SI	NO
Motorola	L2	---	---	---	---	---	---
Motorola	L2	---	---	---	---	---	---
Motorola	Norman	NO	SI	---	NO	NO	NO
Motorola	V1075	SI	SI	---	SI	SI	SI
Motorola	V1100 (Rocket)	NO	---	---	NO	SI	SI
Motorola	V3 06	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3 (Razr)	SI	SI	SI	SI	SI	---
Motorola	V3 R0HS (RAZR)	SI	SI	SI	SI	SI	---
Motorola	V3i	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3i D&G	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3i (Sibley)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V6 (Velans)	NO	SI	SI	NO	SI	SI
Motorola	V8 (Lido)	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Motorola	V9 (Emerald)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V9 (Emerald) Vlivet	NO	SI	SI	SI	SI	---
Motorola	W181	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	W377	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Motorola	W397v Wildwood	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Motorola	V3x	NO	---	---	---	---	NO
Motorola	C550	---	---	---	---	---	SI
Motorola	C980	---	---	---	---	---	SI
Motorola	E1000	---	---	---	---	---	SI
Motorola	V525	---	---	---	---	---	SI
Motorola	V550	---	---	---	---	---	SI
Motorola	V980	---	---	---	---	---	SI
Motorola	V1050	---	---	---	---	---	SI
Nokia	2323 (Luna)	SI	SI	SI	NO	NO	SI
Nokia	2330 (Polly)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	2630 (Barbara)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	2680 (Java)	---	---	---	NO	SI	SI
Nokia	2730c (Turbo)	---	---	---	SI	SI	SI
Nokia	3109c (Caren)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	5140i	NO	---	---	---	---	SI
Nokia	5230 (Simpson)	NO	SI	SI	NO	NO	SI
Nokia	6070 (John)	NO	SI	SI	SI	SI	---
Nokia	6111	NO	SI	SI	SI	SI	---
Nokia	6120c (Wendy)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	6124 (Wheldon)	SI	---	---	---	---	SI
Nokia	6151	NO	SI	SI	SI	SI	---
Nokia	6210 (Poker)	NO	SI	---	---	---	SI
Nokia	6234 (Venus)	NO	SI	---	---	---	SI
Nokia	6280	SI	SI	---	---	---	SI
Nokia	6630	NO	---	---	---	---	SI
Nokia	6700s (Zico)	---	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	6730 (Kiira)	NO	SI	SI	NO	SI	SI
Nokia	6760 (Jet)	---	---	---	---	---	SI
Nokia	E50 (Emily)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E60	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E61 (Frank)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E65 (Audrey)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E66 (Dora)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E71 (Liam)	NO	SI	SI	NO	SI	SI
Nokia	E75 (Vienna)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	E90 (Miller)	NO	SI	---	NO	SI	SI
Nokia	N70 (Kaz)	NO	SI	---	NO	---	NO
Nokia	N73 (Jack)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Nokia	N76	---	---	---	---	---	---
Nokia	N81 (Christian)	SI	SI	---	---	---	SI
Nokia	2610	NO	SI	SI	NO	SI	SI
Nokia	6030	NO	---	---	---	---	---
Nokia	6230i	NO	NO	SI	SI	SI	SI
Nokia	6288	NO	SI	SI	SI	NO	---

Nokia	N95 (Emily)	NO	SI	---	---	SI	---	SI
Nokia	N95 8Gb	NO	---	---	SI	---	SI	---
Nokia	N96	---	---	---	SI	---	SI	---
Nokia	Saturn	---	---	---	SI	---	SI	---
Nokia	X6 (Alice)	SI	NO	SI	---	---	SI	---
Nokia	6235	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	9300	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	2100	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	3100	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	3200	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	3510i	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	3650	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	6021	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	6111	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	6151	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	6230	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	6280	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	6600	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	6610i	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	7250i	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	7600	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	7650	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	9500	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	E66 (Dora) MR3	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	E71 (Liam) MR3	---	---	---	---	---	---	---
Nokia	E75 (Vienna) MR1	---	---	---	---	---	---	---
Palm	Drucker 2	NO	SI	---	---	NO	---	---
Palm	Groovy II	NO	NO	SI	---	---	---	---
Palm	Treo 500v (OTTO)	---	---	---	---	---	---	---
Qtek	999v	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 7130v	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 8100 (Pearl)	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 8110 (Lancer)	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 8300 (Daytona)	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 8310 (Bonneville)	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 8520 (Gemini)	---	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 8707	NO	SI	---	---	---	---	---
Rim	BB 8708	---	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 8800 (Monza)	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 8900 (Javelin)	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 9000 (Indy)	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 9500 (Storm)	NO	---	---	---	---	---	---
Rim	BB Odin	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB Onix	SI	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 7100V	---	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 7230	---	---	---	---	---	---	---
Rim	BB 7290	---	---	---	---	---	---	---
Sagem	My101x	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	My200C	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	My400v	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	My411CV	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	MyC5.3(v)	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	MyC5.2v	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	MYH10	---	---	---	---	---	---	---
Sagem	My850V	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	Simply VS4	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	VF226	---	---	---	---	---	---	---
Sagem	VS2	---	---	---	---	---	---	---
Sagem	VS3	---	---	---	---	---	---	---
Sagem	VF231 (Austin)	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	VF527 (Mattes)	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	VF527 (Rainbow)	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	VF527 Catwalk (ex Mattes)	SI	---	---	---	---	---	---
Sagem	VF533 (Patricia)	---	---	---	---	---	---	---
Sagem	VF533 Catwalk (ex Patricia)	---	---	---	---	---	---	---
Sagem	MyV-55	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	i600 (BlackJack3)	NO	---	---	---	---	---	---
Samsung	C140	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	C260 (Divo)	NO	---	---	---	---	---	---
Samsung	C270 (Divo Reloaded)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	E250V (Tangerine)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	F700 (Q-Bowl)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-B3210 (Rodeo)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-B3310 (Nox)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-B3410 (Delphi)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-B7330 (Scala)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-B7610 (Louvre)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-B7610 (Louvre) MR2.1	NO	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-C3050 (Stratus-5)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-C5510 (Sunrise)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-C6620V (Valencia)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-E1150 (Cobble)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-I7500 (Galaxy)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-S3650 (Corby)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-S5600v (Preston)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	GT-S5620 (Monte)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	i6410 (MT)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	i8320 (HT)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	iS20V (Magna)	NO	---	---	---	---	---	---
Samsung	iS60V (Martini)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	i620V (Sangria)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	i640V (VinoRosso)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	i900 (Omnia)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	J700V (Devi)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	i780 (Mirage)	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	J750 (Viento)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	L760V (Almo)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	L770V (Sleek)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	M310V (Kabura)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	M600 (Lowell2)	NO	---	---	---	---	---	---
Samsung	P940 (Rosemary)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	S8300V (Loches)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	X500	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	X680V (Marble)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	Z560 (Intimo)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	ZV30 (Vincent)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	U700 (Alex)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	U900 (Sou)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	X510V (Louca)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	Z540V (Tuscany vlive)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	Z720 (Joy)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	ZV50 HSDPA (Supreme 2)	NO	---	---	---	---	---	---
Samsung	ZV60 (Argo III)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	ZV10 (Argo IV)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	ZV40 (Argo II)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	L810V (Argo IV)	SI	---	---	---	---	---	---
Samsung	E310	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	E710	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	E810	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	J700 (Devi)	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	M600 (Lowell 2)	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	Z105	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	Z107	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	X640	---	---	---	---	---	---	---
Samsung	Z140	---	---	---	---	---	---	---

Samsung	Z540V (Tuscany VF-IT branded)	---	---	---	---	---	---	---	SI
Sharp	550SH	SI	SI	---	---	SI	SI	---	---
Sharp	770SH	SI	SI	---	---	NO	SI	---	SI
Sharp	902SH	NO	---	---	---	---	---	---	SI
Sharp	GX29	SI	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	V640i (Jie)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	U5i (Kurara)	NO	SI	---	---	---	---	---	NO
SonyEricsson	W350i (Johanna)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	W595 (Linda)	SI	SI	---	---	---	---	---	NO
SonyEricsson	W910i (Shinobu)	D.L.	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	W890i (Akiko)	NO	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	J220i	SI	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	K608i	SI	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	V63i (Miwa)	NO	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	K310i (Doris)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	K610i (Thelma)	NO	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	K800i (Wilma)	NO	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	M600i (Lily)	NO	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	Z310i (Alva)	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	T715 (Alma)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	T303 (Hanna)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	F500i	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	J200i	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	T610	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	V800	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	Z1010	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	Z600	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	T290i	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	P910i	---	---	---	---	---	---	---	---
SonyEricsson	V630i (Miwa)	---	---	---	---	---	---	---	---
Telet	T130	SI	SI	---	---	---	---	---	---
Telet	T180	SI	NO	---	---	---	---	---	---
ZTE	VF228 (Jim)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
Panasonic	EB-GD67	---	---	---	---	---	---	---	---
Panasonic	EB-GD87i	---	---	---	---	---	---	---	---
Panasonic	EB-X200	---	---	---	---	---	---	---	---
Panasonic	EB-X300	---	---	---	---	---	---	---	---
Panasonic	EB-X400	---	---	---	---	---	---	---	---
Panasonic	VS3	---	---	---	---	---	---	---	---
Sendo	SV663	---	---	---	---	---	---	---	---
Siemens	C55	---	---	---	---	---	---	---	---
Siemens	CV65	---	---	---	---	---	---	---	---
Siemens	MC60	---	---	---	---	---	---	---	---
Siemens	SL55	---	---	---	---	---	---	---	---

(*) Per alcuni modelli può essere necessario spegnere e riaccendere il telefono per visualizzare gli aggiornamenti della rubrica.
 (---) Funzionalità non disponibile o non testata